




## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на ванну Армада.

(объем - 610 л)  
вес ванны пустой - 150кг  
вес помпы - 6,1 кг, вес компрессора - 2,6 кг  
вес подставки - 10,7 кг



- А** — Выводы электропитания на высоте 30 см от пола. Кабель трехжильный сечением 2,5 мм.кв. (медный многожильный) в двойной изоляции. Кабель должен быть безобрывным от вывода из стены до автомата, свободный конец кабеля - 1,0 метра
- В** — Вывод фитингов горячей и холодной воды из стены в уровень с кафельной плиткой на высоте 35-40 см от пола.
- С** — Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

**ВНИМАНИЕ!** Обязательно наличие фильтра грубой очистки воды на водопроводе! При заполнении водой гидромассажной ванны, а также при принятии ванны без использования гидромассажа, ручка пневморегулятора должна быть завернута в крайнее правое положение. В случае, если изделие внесено в помещение с мороза, необходимо дать ему прогреться до комнатной температуры в течении 4-5 часов. В противном случае испытание или эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!

### Комплектация гидроаэромассажных ванн устройствами защитного отключения УЗО

Мощность компрессора помпы, Вт	Мощность УЗО, Вт	Ток УЗО, А
Компрессор 800 Вт 220 В	1540	7
Помпа 1350 Вт 220 В	1980	9
Помпа 900 Вт 220 В	1650	7.5

Можно ставить два УЗО или одно УЗО соответствующее по мощности сумме нагрузок на помпу и компрессор.

Например: гидромассаж с помпой 1350 Вт/900 Вт и аэромассаж с компрессором 800 Вт, тогда мощность УЗО = 1540 + 1650 = 3190 Вт, ток УЗО = 7.5 + 7 = 14.5 = 15 А



№ \_\_\_\_\_ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Модель: Ванна Армада.

Дата \_\_\_\_\_

Заказчик: \_\_\_\_\_

Тел: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

город \_\_\_\_\_

улица \_\_\_\_\_

Доверенное лицо: \_\_\_\_\_

дом \_\_\_\_\_ корпус \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


кв. \_\_\_\_\_ этаж \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


подъезд \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на ванну Армада.



экран



Для отделки экрана требуется  
3 кв.метра плитки.

